Модуль NI FlexRIOTM FPGA Руководство по установке и технические характеристики

В данном документе описывается установка системы NI FlexRIO, состоящей из модуля NI FlexRIO FPGA (NI PXI/PXIe-79xxR) и адаптера модуля NI FlexRIO. В этом документе приводятся также технические характеристики вашего модуля FlexRIO FPGA.

Содержание

Как использовать ваш комплект документации NI FlexRIO	2
Необходимые компоненты	3
Шаг 1. Инсталляция прикладного ПО и драйверов	5
Шаг 2. Установка устройств NI FlexRIO	6
Сигналы модуля NI FlexRIO FPGA	9
Технические характеристики	11
Куда обратиться за поддержкой	17



Как использовать ваш комплект документации NI FlexRIO

Обратитесь к рисунку 1 и таблице 1, чтобы узнать, как использовать ваш комплект документации FlexRIO.



Таблица 1. Местоположение и описание документации NI FlexRIO

Документ	Местоположение	Описание
Руководство по установке и технические характеристики модуля NI FlexRIO FPGA*	Доступно в комплекте поставки модуля FPGA и из меню Пуск.	Содержит инструкции по установке вашей системы NI FlexRIO и технические характеристики вашего модуля FPGA.
Руководство пользователя и технические характеристики адаптера модуля NI FlexRIO	Доступно из меню Пуск.	Содержит информацию о сигналах, примеры и технические характеристики вашего адаптера модуля.
Справка LabVIEW FPGA Help*	Встроена в справку <i>LabVIEW</i> <i>Help</i> .	Содержит информацию о базовой функциональности модуля LabVIEW FPGA.

Таблица 1. Местоположение и описание документации NI FlexRIO (продолжение)

Документ	Местоположение	Описание			
Справка NI FlexRIO*	Доступна из меню Пуск.	Содержит информацию по настройке модуля FPGA, адаптера модуля и CLIP.			
Примеры LabVIEW	Доступны в поисковике примеров NI Example Finder.	Содержат примеры FPGA VI и хост-VI на вашем устройстве.			
Другая полезная информа	Другая полезная информация на сайте ni.com				
ni.com/ipnet	Содержит функции LabVIEW FPGA и IP-ядра совместного пользования.				
ni.com/flexrio Содержит информацию о продуктах и технические характеристики устройств NI FlexRIO.					
* эти документы доступны также на сайте ni.com/manuals.					

Необходимые компоненты

Для установки и использования вашей системы NI FlexRIO необходимы следующие компоненты:

- □ Устройство NI FlexRIO, состоящее из следующих элементов:
 - Модуль NI FlexRIO FPGA (PXI/PXIe-79xxR)
 - Адаптер модуля NI FlexRIO



Примечание Вы можете использовать модуль NI FlexRIO FPGA без адаптера для совместной обработки данных или потокового обмена данными в одноранговой сети. В этом случае инструкции по установке адаптера модуля, приведенные в данном документе, не применяются.

Форм-фактор модуля FPGA (PXI или PXI Express) определяет форм-фактор модуля в сборе с адаптером, как показано на рисунках 2 и 3.

Рисунок 2. Устройство NI FlexRIO PXI Express



Рисунок 3. Устройство NI FlexRIO PXI Express



Адаптер модуля NI FlexRIO Модуль NI FlexRIO FPGA PXI Express (NI PXI-796xR)

- = Устройство NI FlexRIO PXI Express

- Следующие программные пакеты:
 - LabVIEW
 - Модуль LabVIEW FPGA
 - Драйвер NI-RIO
 - Поддержка адаптера модуля NI FlexRIO¹
 - Примечание Последняя версия поддержки адаптера модуля NI FlexRIO доступна по адресу ni.com. Посетите ni.com/info и введите информационный код famsoftware для скачивания последней версии поддержки адаптера модуля NI FlexRIO. Вам не потребуется это программное обеспечение, если вы не используете адаптер модуля.
 - (опционально) Модуль LabVIEW Real-Time

 ¹ Для адаптера NI 1483 требуется драйвер NI-IMAQ вместо поддержки адаптера модуля NI FlexRIO

 © National Instruments Corporation
 4
 Руководство по установке модуля NI FlexRIO FPGA

Обратитесь к *шагу 1, Инсталляция прикладного ПО и драйверов* для получения дополнительной информации о программной поддержке NI FlexRIO.

- Одно из следующих шасси:
 - Шасси PXI/CompactPCI
 - Шасси PXI Express/CompactPCI Express
- Один из следующих контроллеров:
 - Встраиваемый контроллер PXI/CompactPCI Express
 - Встраиваемый контроллер PXI Express/CompactPCI Express
 - Комплект МХІ и ПК
- Одна из следующих операционных систем:
 - Windows 7
 - Windows Vista
 - Windows XP Pro x32 Service Pack 1 или Service Pack 2
- □ По крайней мере один кабель для подключения сигналов к устройству NI FlexRIO. Обратитесь к документации на адаптер модуля за списком кабелей и аксессуаров, подходящих для вашей системы NI FlexRIO.

Шаг 1. Инсталляция прикладного ПО и драйверов

Перед установкой оборудования вы должны инсталлировать прикладное ПО и драйвер прибора. Посетите ni.com/info и введите информационный код rdsoftwareversion для определения минимальных версий программного обеспечения, необходимых для вашего устройства. Инсталлируйте программное обеспечение в следующем порядке:

 LabVIEW — Обратитесь к документу LabVIEW Release Notes за инструкциями по инсталляции LabVIEW и системными требованиями. Обратитесь к документу LabVIEW Upgrade Notes для получения дополнительной информации об обновления до самой свежей версии LabVIEW под Windows.

Документация по LabVIEW доступна из меню Пуск»Все программы» National Instruments»LabVIEW»LabVIEW Manuals.

 Модуль LabVIEW FPGA — Обратитесь к документу LabVIEW FPGA Module Release and Upgrade Notes за инструкциями по инсталляции и сведениями о начале работы с модулем LabVIEW FPGA.

Документация по LabVIEW FPGA доступна из меню Пуск»Все программы»National Instruments»LabVIEW»LabVIEW Manuals.

- 3. (Опционально) модуль LabVIEW Real-Time Обратитесь к документу LabVIEW Real-Time Module Release and Upgrade Notes за требованиями к системе, инструкциями по инсталляции и дополнительной информацией об использовании модуля LabVIEW Real-Time.
- 4. NI-RIO Обратитесь к документу NI-RIO Readme на установочном диске NI-RIO за

системными требованиями и инструкциями по инсталляции поддержки драйвера NI-RIO.

Документация по драйверу NI-RIO доступна из меню Пуск»Все программы»National Instruments»NI-RIO.



Примечание Если вы не используете адаптер модуля, пропустите шаг 5.

5. Поддержка адаптера модуля NI FlexRIO — Обратитесь к документу *NI FlexRIO Adapter Module Support Readme* на установочном диске адаптера модуля NI FlexRIO за системными требованиями и инструкциями по инсталляции.

Документы по LabVIEW доступны на сайте ni.com/manuals. Вы можете также просмотреть папку LabVIEW Manuals, содержащую эти документы, из меню Пуск»Все программы»National Instruments»LabVIEW»LabVIEW Manuals.

Шаг 2. Установка устройств NI FlexRIO

В этом разделе описывается распаковка и установка модуля NI FlexRIO FPGA и адаптера модуля NI FlexRIO.



Примечание Перед установкой оборудования необходимо инсталлировать программное обеспечение. Для получения информации об инсталляции программного обеспечения обратитесь к *шагу 1. Инсталляция прикладного ПО и драйверов*.

Распаковка

Модуль NI FlexRIO FPGA и адаптер модуля NI FlexRIO поставляются в антистатическом пакете для предотвращения повреждения компонентов устройства электростатическими разрядами. Во избежание повреждения от электростатического разряда примите следующие меры безопасности при работе с устройством:

- Заземлитесь с помощью заземляющего браслета или взявшись за заземленный предмет, например, шасси компьютера.
- Прикоснитесь антистатическим пакетом к металлической части вашего шасси прежде, чем извлекать устройство из пакета.



Внимание Никогда не прикасайтесь к незащищенным контактам или разъемам.

Достаньте устройство из упаковки и проверьте его на предмет плохо закрепленных компонентов или любых признаков повреждений. При обнаружении любых повреждений уведомите NI. Не устанавливайте в шасси поврежденный модуль.

Когда модуль NI FlexRIO FPGA и адаптер модуля NI FlexRIO не используются, храните их в антистатических упаковках.

Установка модуля NI FlexRIO FPGA

Выполните следующие действия для установки модуля NI FlexRIO FPGA.



Примечание Перед установкой оборудования необходимо инсталлировать программное обеспечение. Для получения информации об инсталляции программного обеспечения обратитесь к *шагу 1. Инсталляция прикладного ПО и драйверов*.



Внимание Обратитесь к документу *Read Me First: Safety and Electromagnetic Compatibility*, поставляемом вместе с вашим шасси или устройством PXI/PXI Express, прежде, чем снимать кожух устройства, подключения или отключения любых сигнальных проводов.

- 1. Выключите питание шасси PXI Express и извлеките вилку из розетки. Обратитесь к руководству на шасси для установки или конфигурирования шасси.
- 2. Определите в шасси слот, поддерживающий PXI Express. На рисунке 4 приведены символы, обозначающие тип слота в шасси PXI Express.

Рисунок 4. Символы слотов PXI Express/гибридных слотов PXI Express



При использовании шасси PXI Express вы можете установить модули PXI в слоты PXI. Если модуль PXI совместим с гибридными слотами, вы можете использовать гибридные слоты PXI Express. Модули PXI Express могут быть установлены только в слоты PXI Express и гибридные слоты PXI Express. Обратитесь к руководству на шасси для получения подробной информации.

- 3. Снимите панель заглушки с неиспользуемого слота PXI/PXI Express.
- Прикоснитесь к любой металлической части шасси, чтобы снять статический электрический заряд.

Поместите грани модуля PXI Express в направляющие модуля вверх и внизу шасси и полностью задвиньте модуль в слот шасси, как показано на рисунке 5.

7



- 5. Закрепите переднюю панель модуля на шасси с помощью шурупов на передней панели.
- 6. Вставьте вилку в розетку и включите питание вашего шасси PXI/PXI Express.

Убедитесь в том, что Measurement & Automation Explorer (MAX) распознает устройство

Чтобы убедиться в том, что ваше устройство распознается, выполните следующие дополнительные шаги:

- 1. Откройте из меню Пуск»Все программы»National Instruments»Measurement & Automation.
- 2. Раскройте категорию Devices and Interfaces.
- 3. Убедитесь, что устройство появилось в категории **Devices and Interfaces**»**RIO Devices**, как показано на рисунке 6.



Рисунок 6. Проверка распознавания устройства

Установка адаптера модуля NI FlexRIO

Выполните следующие шаги для подключения адаптера модуля NI FlexRIO к модулю NI FlexRIO FPGA.



Примечание Пропустите этот шаг, если вы не используете адаптер модуля.

 Осторожно вставьте направляющие штифты и краевой разъем высокой плотности платы адаптера модуля NI FlexRIO в соответствующие разъемы модуля NI FlexRIO FPGA, как показано на рисунке ниже. Соединение может быть тугим, но не применяйте силу для установки адаптера.



Рисунок 7. Установка адаптера модуля NI FlexRIO

- 2. Затяните невыпадающие винты адаптера модуля NI FlexRIO, чтобы прикрепить адаптер к модулю NI FlexRIO FPGA.
- 3. Запустите LabVIEW, чтобы начать конфигурирование вашей системы NI FlexRIO.



Примечание MAX распознает в шасси только модули FPGA. Ваш адаптер модуля не будет виден в MAX.

Сигналы модуля NI FlexRIO FPGA

На рисунке 8 показаны доступные в модуле NI FlexRIO FPGA сигналы. За исключением двух примечаний под рисунком, схемы расположения выводов модулей PXI и PXI Express FPGA идентичны. Обратитесь к техническим характеристикам адаптера модуля за схемой расположения выводов.

	PCB Secondary Side	•		PCB Primary Side					PCB Secondary Sid	е		PCB Primary Side	
	+3.3V	P1	P1	+3.3V	· -			$\{ [] \}$	GND	G21	G21	GND	ון
	SDA	S74	S148	SCL	1			1	GClk_LVDS_n	S40	S114	GND	
	TB_Power_Good	S73	S147	TB_Present_n	- 1			1	GClk_LVDS	S39	S113	GClk_SE	
	+12V	P2	P2	+12V	- 1			1	GND	G20	G20	GND	¥
	VCCOB	872	5146	VCCOA	- 1			1 -	GPIO_30	538	8112	GPIO_14	۲ <u>ه</u>
	CND	G97	G140	GND	1			: Ě-	GPIO_30_II	G10	G10	GPIO_14_II	-
	RSVD A2	S70	S144	IoModSvncClk n ¹	1			ä	GPIO 31	S36	S110	GPIO 15	
	RSVD A1	S69	S143	IoModSyncClk ²	- 1			1	GPIO 31 n	S35	S109	GPIO 15 n	
	GND	G36	G36	GND					GND	G18	G18	GND	'
Ιſ	GPIO_16	S68	S142	GPIO_0					GPIO_32	S34	S108	GPIO_49	1
	GPIO_16_n	S67	S141	GPIO_0_n					_GPIO_32_n	S33	S107	GPIO_49_n	
	GND	G35	G35	GND		P			GND	G17	G17	GND	
	GPIO_17	S66	S140	GPIO_1			O	2	GPIO_33	S32	S106	GPIO_50	
	GPIO_17_II	000 C24	0139	GPIO_1_II			Pertomen	5	GPIO_33_II	031	0100	GPIO_50_N	
	GPIO 18	S64	S198	GPIO 2			NI PXI-795xR 1= FlexRIO	í	GPIO 34	S90	S104	GPIO 51	
	GPIO 18 n	S63	S137	GPIO 2 n		- t			GPIO 34 n	S29	S103	GPIO 51 n	
	GND	G33	G33	GND		- /	\mathbb{N}		GND	G15	G15	GND	
	GPIO_19	S62	S136	GPIO_3		- 1			GPIO_35	S28	S102	GPIO_52	
	GPIO_19_n	S61	S135	GPIO_3_n		1			GPIO_35_n	S27	S101	GPIO_52_n	
	GND	G32	G32	GND					GND	G14	G14	GND	
	GPIO_20	S60	S134	GPIO_4_CC		1			GPIO_36	S26	S100	GPIO_53	
	GPIO_20_n	S59	S133	GPIO_4_n_CC		1			GPIO_36_n	S25	S99	GPIO_53_n	
	GND CDIO 01	G31	G31			<u>``</u>	11		GND 07 CC	G13	G13	GND E4	
	GPI0_21	S57	S101				ŤÁ.		GPIO_37_00	S24 S22	S07	GPIO_54 n	
	GND	G30	G30	GND GND		- 1	X		GND	G12	G12	GND	
	GPIO 22	S56	S130	GPIO 6 CC		1	1		GPIO 38 CC	S22	S96	GPIO 55	
	GPIO 22 n	S55	S129	GPIO 6 n CC					GPIO_38_n_CC	S21	S95	GPIO_55_n	
¥	GND	G29	G29	GND	¥				GND	G11	G11	GND	
_ar	GPIO_23_CC	S54	S128	GPIO_7_CC	ar J				GPIO_39_CC	S20	S94	GPIO_56_CC	
-	GPIO_23_n_CC	S53	S127	GPIO_7_n_CC	"				GPIO_39_n_CC	S19	S93	GPIO_56_n_CC	
	GND	G28	G28	GND		1	j –		GND	G10	G10	GND	0
	GPI0_24_00	051	0120	GPIO_8		``	1/		GPI0_40_CC	017	892	GPI0_57_00	- 美
	GPI0_24_II_00	G97	G97	GND		1	<u>U</u> /	Ι¥.	GND	60	G91	GND	a a
	GPIO 25 CC	S50	S124	GPIO 9			· · · ·	a l	GPIO 41	S16	S90	GPIO 58 CC	
	GPIO 25 n CC	S49	S123	GPIO 9 n			FXI (5	GPIO 41 n	S15	S89	GPIO 58 n CC	
	GND	G26	G26	GND			~ ~		GND	G8	G8	GND	
	GPIO_26_CC	S48	S122	GPIO_10	l i		<u>o (e)</u>		GPIO_42	S14	S88	GPIO_59_CC	
	GPIO_26_n_CC	S47	S121	GPIO_10_n			1		GPIO_42_n	S13	S87	GPIO_59_n_CC	
	GND	G25	G25	GND	i				GND	G7	G7	GND	
	GPIO_27	S46	S120	GPIO_11			1		GPIO_43	S12	S86	GPIO_60	
	GPIO_27_II	G24	G24		1				GPIO_43_II	Ge	080 G6	GPIO_60_11	
	GPIO 28	S44	S118	GPIO 12					GPIO 44	S10	S84	GPIO 61	
	GPIO 28 n	S43	S117	GPIO 12 n			1		GPIO 44 n	S9	S83	GPIO 61 n	
	GND	G23	G23	GND			1		GND	G5	G5	GND	
	GPIO_29	S42	S116	GPIO_13					GPIO_45	S8	S82	GPIO_62	
	GPIO_29_n	S41	S115	GPIO_13_n					GPIO_45_n	S7	S81	GPIO_62_n	
L	GND	G22	G22	GND					GND	G4	G4	GND	
									GPIO_46	56	580	GPIO_63	
									GND_46_fi	63	62	GND	
									GPIO 47	S4	S78	GPIO 64	
									GPIO 47 n	S3	S77	GPIO 64 n	
								i i	GND	G2	G2	GND	
									GPIO_48	S2	S76	GPIO_65	
								1	GPIO_48_n	S1	S75	GPIO_65_n	
								i	GND	G1	G1	GND	

Рисунок 8. Назначение и расположение выводов разъема на передней панели модуля NI FlexRIO FPGA

1 RSVD_B2 в модуле NI PXI-795xR

2 RSVD_B1 в модуле NI PXI-795xR

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

В данном разделе приводятся технические характеристики модуля NI FlexRIO FPGA. Обратитесь к документации на адаптер модуля за получением его технических характеристик. Модули NI FlexRIO FPGA – это следующие устройства:

- NI PXI-7951R
- NI PXI-7952R
- NI PXI-7953R
- NI PXI-7954R
- NI PXIe-7961R
- NI PXIe-7962R
- NI PXIe-7965R
- NI PXIe-7966R



Примечание Типовые значения относятся к усредненному устройству, работающему при комнатной температуре. Эти технические характеристики действительны при температуре 25 °C, если не указано иное.

Устройство	FPGA	Таблиц преобразования/ триггеров	Секций DSP48 (Умножителей 25 x 18)	Встроенных блоков памяти (кбит)
NI PXI-7951R	Virtex-5 LX30	19200	32	1152
NI PXI-7952R	Virtex-5 LX50	28800	48	1728
NI PXI-7953R	Virtex-5 LX85	51840	48	3456
NI PXI-7954R	Virtex-5 LX110	69120	64	4608
NI PXIe-7961R	Virtex-5 SX50T	32640	288	4752
NI PXIe-7962R	Virtex-5 SX50T	32640	288	4752
NI PXIe-7965R/7966R*	Virtex-5 SX95T	58880	640	8784

Реконфигурируемая FPGA

*Эти два устройства относятся к различным категориям быстродействия FPGA: – 1 у NI PXIe-7965R и –2 у NI PXIe-7966R. Для получения дополнительной информации о категориях быстродействия Xilinx Virtex-5 FPGA обратитесь к документу Virtex-5 FPGA Data Sheet: DC and Switching Characteristics на сайте www.xilinx.com.

Опорная частота по умолчанию	40 МГц
Источники опорных частот	
NI PXI-795 <i>x</i> R	РХІ 10 МГц (PXI_CLK10)
NI PXIe-796xR	PXI Express 100 МГц (PXIe_CLK100)
Нестабильность опорной частоты	
NI PXI-795 <i>x</i> R	±100 ppm, 250 пс полный размах джиттера
NI PXIe-796 <i>x</i> R	±50 ppm, 250 пс полный размах джиттера
Передача данных	DMA, прерывания, программируемый ввод-вывод
Число каналов DMA	
NI PXI-795 <i>x</i> R	3
NI PXIe-796xR	16

Цифровой ввод/вывод FPGA

Число каналов общего назначения	132, конфигурируемых как 132 несимметричных, 66 дифференциальных или как комбинация типов ¹
Каналов на банк	
Банк 0/Банк 1	32 на банк, несимметричных
Банк 2/Банк 3	34 на банк, несимметричных
Совместимость	конфигурируются в FPGA в соответствии с подключенным адаптером модуля: стандарты ввода-вывода 1,2 B; 1,5 B; 1,8 B; 2,5 B и 3,3 B (см. www.xilinx.com)
Защита	Обратитесь на сайт <u>www.xilinx.com</u>
Ток	Обратитесь на сайт <u>www.xilinx.com</u>
Максимальная скорость ввода-вывода	
Несимметричный режим	400 Мб/с для LVDCI25
Дифференциальный режим	1 Гб/с для LVDS
Глобальные входы тактирования	1 LVTTL, 1 LVDS
Ресурсы подключения	
NI PXI-795 <i>x</i> R	сигналы запуска PXI, PXI_CLK10, PXI star trigger
NI PXIe-796xR	сигналы запуска PXI, PXI_CLK10, PXI star trigger, PXIe_DStarA, PXIe_DStarB, PXIe_DStarCи PXIe_Sync100

© National Instruments Corporation

¹ 132 канала распределены по 4 банкам FPGA. Обратитесь к разделу <u>Сигналы модуля NI FlexRIO FPGA</u> для получения дополнительной информации о банках.

Встроенная DRAM¹

Объем памяти	
NI PXI-795 <i>x</i> R	2 банка, 64 МБ на банк
NI PXIe-796 <i>x</i> R	2 банка, 256 МБ на банк
Теоретическая максимальная скорость обмена данными	
NI PXI-795 <i>x</i> R	800 МБ/с на банк
NI PXIe-796 <i>x</i> R	1,6 ГБ/с на банк

Шинный интерфейс

PXI	Главный, подчиненный
PXI Express	
Форм-фактор	x4 PXI Express, соответствует спецификации v1.0
Совместимость со слотами	x4, x8 и x16, слоты PXI Express или гибридные слоты PXI Express

Максимальные требования к питанию²

NI PXI-795 <i>x</i> R	
+5 B (±5%)	2 A
+3,3 B (±5%)	2 A
+12 B	0,5 A
-12 B	0 A
NI PXIe-796xR	
+3,3 B (±5%)	3 A
+12 B	2 A

Физические характеристики

Размеры (без учета разъемов)		
NI PXI-795 <i>x</i> R	18,8 см × 12,9 см	
NI PXIe-796 <i>x</i> R	16,1 см × 10,8 см	
Bec		
NI PXI-795 <i>x</i> R	190 г	
NI PXIe-796xR	213 г	

¹ Устройства NI PXI-7951R и NI PXIe-7961R не имеют встроенной памяти DRAM.

13

 $^{^2}$ Требования к питанию зависят от адаптера модуля и LabVIEW FPGA VI, используемого в вашем приложении.

Руководство по установке модуля NI FlexRIO FPGA

Максимальное рабочее напряжение¹

Максимальное рабочее напряжение – это напряжение сигнала плюс напряжение синфазного сигнала.

Канал-заземление	от 0 В до 3,3 В, категория измерений I
Между каналами	от 0 В до 3,3 В, категория измерений I

Внимание Не используйте это устройство с сигналами категорий II, III или IV.

Условия эксплуатации

Только для использования внутри помещения.

Температура окружающей среды	от 0 °C до 55°C (протестировано в соответствии с IEC-60068-2-1 и IEC- 60068-2-2.)
Относительная влажность	от 10% до 90%, без конденсата (протестировано в соответствии с IEC- 60068-2-56)
Максимальная высота над уровнем моря	2 000 м (при температуре окружающей среды 25 °C)
Степень загрязнения	2
Условия хранения	
Температура окружающей среды	от -20 °C до 70 °C (протестировано в соответствии с IEC-60068-2-1 и IEC-60068-2-2.)
Относительная влажность	от 5% до 95%, без конденсата (протестировано в соответствии с IEC- 60068-2-56)

Примечание Очищайте устройство мягкой, неметаллической кисточкой. Убедитесь, что устройство полностью сухо и не загрязнено, прежде чем начать его эксплуатацию.

¹ Диапазоны напряжений зависят от стандартов ввода-вывода, доступных для вашего приложения. Дополнительную информацию о доступных стандартах ввода-вывода обратитесь к документации Xilinx, которая опубликована на сайте www.xilinx.com.

Устойчивость к ударам и вибрации

Удары в рабочих условиях	Амплитуда 30 g, полупериод синуса, 11 мс импульс (Протестировано в соответствии с нормативным документом IEC-60068-2-27. Режим испытания разработан в соответствии с MIL-PRF- 28800F).
Случайные вибрации	
В рабочем состоянии	0,3 g (среднеквадратическое значение), от 5 Гц до 500 Гц.
В нерабочем состоянии	2,4 g (среднеквадратическое значение), от 5 Гц до 500 Гц. (Протестировано в соответствии с нормативным документом IEC-60068-2-64). Тестовый профиль для нерабочего состояния превышает требования нормативного документа MIL- PRF- 28800F, Класс 3).

Безопасность

Изделие соответствует требованиям следующих стандартов по электробезопасности оборудования для измерений, управления и лабораторного применения:

- • IEC 61010-1, EN 61010-1
- UL 61010-1, CSA 61010-1



Примечание: Информацию о сертификатах UL и других сертификатах вы можете найти на товарной этикетке или в разделе <u>Онлайн-сертификация</u>.

Электромагнитная совместимость

Изделие удовлетворяет требованиям следующих стандартов по электромагнитной совместимости (ЭМС) электрооборудования для измерений, управления и лабораторного применения:

- EN 61326-1 (IEC 61326-1): Требования к ЭМС; Класс А; Минимальные требования к помехозащищенности
- EN 55011 (CISPR 11): Группа 1; Класс А излучений
- AS/NZS CISPR 11: Группа 1; Класс А излучений
- FCC 47 CFR Часть 15В: Класс А излучений
- ICES-001): Класс А излучений



Примечание За информацией о стандартах, применявшихся для оценки электромагнитной совместимости данного продукта, обратитесь к разделу Онлайн-сертификация



Примечание Соответствие нормам EMC оценивалось с использованием адаптеразаглушки модуля и сигналов ввода-вывода общего назначения (GPIO), настроенных по стандарту LVTTL, с невысокой скоростью нарастания и током нагрузки 6 мА. Соответствие нормам EMC для других стандартов ввода-вывода, более высоких скоростей нарастания и большее высоким значением тока нагрузки не гарантируется.

Соответствие требованиям Совета Европы 🤆

Изделие соответствует основным требованиям следующих директив СЕ:

- 2006/95/ЕС; Директива по безопасности низковольтного оборудования
- 2004/108/EC; Директива по ЭМС.

Онлайн-сертификация

Любую дополнительную информацию о соответствии изделия вы можете узнать из Декларации о соответствии, которую можно найти на странице <u>ni.com/certification</u> по серии и номеру модели, перейдя по соответствующей ссылке в столбце Certification.

Охрана окружающей среды

NI разрабатывает и производит продукцию с учетом требований по защите окружающей среды и принимает во внимание, что отказ от использования некоторых опасных веществ при изготовлении изделий полезен как для среды обитания, так и для потребителей.

Дополнительная информация по защите окружающей среды находится на странице *NI and the Environment* Web по адресу ni.com/environment. Эта страница содержит положения и директивы по охране окружающей среды, которые соблюдает компания NI, а также другая информация о защите окружающей среды, не включенная в настоящий документ.

Утилизация электрического и электронного оборудования



Пользователям ЕС: По истечении срока службы любая продукция должна быть отправлена в центр по переработке электрического и электротехнического оборудования (WEEE). Для получения информации о WEEE центрах по переработке, инициативах National Instruments по WEEE, а также о соответствии с WEEE Директивой 2002/96/ЕС об отходах электрического и электронного оборудования обратитесь на сайт ni.com/environment/weee.

电子信息产品污染控制管理办法(中国 RoHS) ④ ① 中国客户 National Instruments 符合中国电子信息产品中限制使用某些有害物 质指令(RoHS). 关于 National Instruments 中国 RoHS 合规性信息,请登录 пi.com/environment/rohs_china. (Для получения информации о директиве по ограничению вредных веществ в Китае, обратитесь на страницу пi.com/environment/rohs_china.)

Куда обратиться за поддержкой

Веб-сайт National Instruments является полноценным ресурсом вашей технической поддержки. На ni.com/support вы можете получить любую информацию, начиная с выявления неисправностей и ресурсов для самостоятельного поиска ответов по разработке приложений и заканчивая возможностью поддержки по электронной почте либо по телефону специалистами NI.

Штаб-квартира корпорации National Instruments располагается по адресу 11500 North Mopac Expressway, Austin, Texas, 78759-3504. National Instruments имеет также офисы по всему миру для обеспечения технической поддержки. Для получения поддержки по телефону в США создайте запрос на странице ni.com/support и следуйте инструкциям, либо позвоните по номеру 512 795 8248. Для получения поддержки по телефону вне Соединенных Штатов вы можете также посетить раздел Worldwide Offices на сайте ni.com/niglobal для доступа к веб-сайтам филиалов, где имеется обновляемая контактная информация, телефоны службы поддержки, адреса электронной почты и информация о текущих событиях.

LabVIEW, National Instruments, NI, ni.com, логотип корпорации National Instruments и логотип с орлом являются торговыми марками корпорации National Instruments. За более подробной информацией о торговых марках корпорации National Instruments обратитесь к разделу Trademark Information на сайте пі.com/trademarks. Названия других упомянутых в данном руководстве изделий и производителей также являются торговыми марками или торговыми именами соответствующих компаний. Для получения информации о патентах, которыми защищены продукция или технопотии National Instruments, выполните команду HelpvPatents из главного меню вашего программного обеспечения, откройте файп раtents. txt на имеющемся у вас компактдиске или зайдите на сайт пі.com/patents. Обратитесь к документу *Export Compliance Information* на странице пі.com/ legal/export-compliance за глобальными принципами торговой политики NI, а также для получения необходимых кодов HTS, ECCRs и других данных об экспорте⁴импорте.

© 2010–2011 National Instruments Corporation. All rights reserved.

373047В-01 Октябрь 2011