NI PXIe-7822R

Модуль цифрового ввода-вывода PXI Express R-серии с Kintex-7 325T FPGA

Français	Deutsch	日本語	한국어	简体中文	
ni.com/manuals					

В этом документе объясняется, как подключать и конфигурировать модуль NI PXIe-7822R.





Правила техники безопасности



Внимание! Не используйте NI PXIe-7822R способом, отличным от приведенного в настоящем руководстве пользователя. Неправильное использование продукта может быть опасным. Вы можете вывести из строя встроенную защиту изделия,если изделие будет любым образом повреждено. При повреждении продукта верните его в National Instruments для ремонта.

Электромагнитная совместимость

Данный продукт протестирован и соответствует требованиям и ограничениям нормативных документов по электромагнитной совместимости (EMC), приведенным в технических характеристиках продукта. Эти требования и ограничения предоставляют достаточную защиту от вредных помех при эксплуатации продукта в надлежащей электромагнитной среде.

Продукт предназначен для использования в жилых, коммерческих и промышленных помещениях. Однако в случае если продукт подключен к периферийному устройству или объекту тестирования, могут возникнуть вредные помехи. Для минимизации помех приему радио- и телесигналов и предотвращения неприемлемого ухудшения характеристик, устанавливайте и используйте данный продукт в строгом соответствии с инструкциями, приведенными в документации на продукт.

Кроме того, любые внесенные в продукт изменения или модификации, не одобренные в явном виде National Instruments, могут лишить вас права эксплуатировать продукт согласно местным нормативным правилам.



Внимание! Для обеспечения соответствия указанной электромагнитной совместимости используйте данный продукт только с экранированными кабелями и аксессуарами. Не используйте неэкранированные кабели или аксессуары,если только они не установлены в экранированный бокс с соответствующим образом спроектированными и экранированными портами ввода-вывода и подключены к продукту экранированным кабелем. Если неэкранированные кабели или аксессуары не установлены и не экранированны должным образом, приведенные характеристики электромагнитной совместимости продукта не гарантируются.



Внимание! Для обеспечения соответствия указанных характеристик электромагнитной совместимости установите два (2) ферритовых кольца с защелками (777297-01) на каждый подключенный кабель ввода-вывода в соответствии с инструкциями по установке продукта.



Внимание! Для обеспечения указанных характеристик электромагнитной совместимости длина всех кабелей, подключенных к входным портам, не должна превышать 3 м (10 футов).

Распаковка комплекта



Внимание! Для предотвращения повреждения устройства электростатическим разрядом заземлитесь с помощью заземляющего браслета или взявшись за заземленный предмет, например,шасси компьютера.

- 1. Коснитесь антистатической упаковкой металлической части шасси компьютера.
- 2. Извлеките устройство из упаковки и проверьте, нет ли плохо закрепленных компонентов или любых других признаков повреждений.



Внимание! Никогда не прикасайтесь к неизолированным контактам или разъемам.



Примечание: Не устанавливайте устройство при обнаружении любых повреждений.

3. Извлеките из упаковки остальные элементы и документацию.

Когда устройство не используется, храните его в антистатической упаковке.

Проверка содержимого комплекта

Убедитесь, что в комплекте имеются следующие элементы:





- 1. Модуль
- 2. Компакт-диск NI-RIO
- 3. Руководство по началу работы

Окружающая среда

Убедитесь, что среда, в которой вы используете NI PXIe-7822R, удовлетворяет следующим характеристиками.

Температура при эксплуатации (IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2)	от 0 °С до 55 °С
Относительная влажность при эксплуатации конденсата (IEC-60068-2-56)	от 10% до 90%, без конденсата
Максимальная высота над уровнем моря	2 000 м
Степень загрязнения	2

Для эксплуатации только в помещении.



Примечание: Обратитесь к техническим характеристикам прибора на странице *ni.com/manuals* за получением полного списка характеристик.

Инсталляция программного обеспечения на хост-компьютер

Перед началом использования NI PXIe-7822R вы должны установить на хост-компьютер следующие прикладное программное обеспечение и драйверы устройств.

- 1. LabVIEW 2014 SP1 или выше
- 2. Модуль LabVIEW Real-Time 2014 SP1 или выше¹
- 3. Модуль LabVIEW FPGA 2014 SP1 или выше
- 4. Драйверы устройств NI-RIO за февраль 2015 или новее

Посетите *ni.com/info* и введите информационный код softwareversion для получения информации о минимальных поддерживаемых версиях.

Установка NI PXIe-7822R



Внимание! Для предотвращения повреждения устройства электростатическим разрядом или из-за загрязнения держите устройство за края или металлическую скобу.

1. Перед установкой модуля убедитесь, что к шасси подключен источник питания переменного тока.

Сетевой шнур источника питания заземляет шасси и защищает его от электрических повреждений во время установки модуля.

- 2. Выключите питание шасси.
- Перед установкой проверьте контакты слота на объединительной панели, нет ли погнутых или поврежденных. Не устанавливайте модуль, если объединительная панель повреждена.
- 4. Снимите черные пластиковые колпачки со всех крепежных винтов на передней панели модуля.
- 5. Определите в шасси поддерживаемый слот. На рисунке ниже приведены символы, обозначающие тип слота в шасси.



Рисунок 2. Символы совместимости слота

- 1. Слот системного контроллера PXI Express
- 2. Периферийный слот РХІ

- 4. Слот синхронизации системы PXI Express
- 5. Периферийный слот PXI Express
- 3. Гибридный периферийный слот PXI Express

¹ Модуль LabVIEW Real Time требуется только при использовании платы серии R с контроллером PXIe, на котором установлена операционная система реального времени

^{4 |} ni.com | Начало работы с NI PXIe-5646R

Модули NI PXIe-7822R могут устанавливаться в периферийные слоты PXI Express, гибридные периферийные слоты PXI Express и в слоты синхронизации системы PXI Express.

- 6. Прикоснитесь к любой металлической части шасси, чтобы сбросить статическое электричество.
- 7. Убедитесь в том, что ручка эжектора находится в незащелкнутом (нижнем) положении.
- Поместите края модуля в верхнюю и нижнюю направляющие шасси. Вставьте модуль в слот до упора.





- 1. Шасси
- 2. Модуль
- 3. Ручка эжектора в нижнем (незащелкнутом) положении
- 9. Закрепите модуль, подняв вверх ручку эжектора.
- 10. Прикрепите лицевую панель модуля к шасси с помощью винтов на передней панели.



Примечание: Затягивание верхнего и нижнего винтов повышает механическую стабильность, а также служит для электрического соединения передней панели и шасси, что может улучшить качество сигнала и электромагнитные характеристики.

- Закройте все пустые слоты заглушками или блокираторами слота для максимизации потока охлаждающего воздуха.
- 12. Включите питание шасси.

Проверка установки модуля в хост-компьютер

Вы можете убедиться, что система распознает NI PXIe-7822R с помощью Measurement & Automation Explorer (MAX).

- 1. Для запуска MAX перейдите в меню **Пуск»Все программы»National Instruments»MAX** или щелкните по иконке NI MAX на рабочем столе.
- 2. Раскройте категорию Devices and Interfaces.
- 3. Убедитесь, что устройство отображается в этой категории.

Если устройства нет в списке, нажмите <F5> для обновления MAX. Если устройство все равно не появилось, посетите ni.com/support за информацией о решении проблем.

Проверка установки модуля в удаленное целевое устройство

Вы можете убедиться, что система распознает NI PXIe-7822R с помощью Measurement & Automation Explorer (MAX).

- 1. Запустите МАХ на хост-компьютере.
- 2. Разверните пункт Remote Systems в дереве конфигурации и найдите вашу систему.
- 3. Установите модуль LabVIEW Real-Time 2014 SP1 и драйверы NI RIO Device Drivers за август 2015 или выше на удаленное целевое устройство (**Remote Target**).
 - а. Обратитесь к разделу Инсталляция ПО на хост-компьютер для получения информации об инсталляции программного обеспечения на хост.
 - b. Обратитесь к руководству *PXI Express Controllers User Manual* на сайте ni.com/manuals для получения информации об инсталляции программного обеспечения на целевое устройство.
- 4. В дереве Remote Targets найдите и разверните категорию Devices and Interfaces. Если устройства нет в списке, нажмите <F5> для обновления MAX. Если устройство все равно не появилось, посетите ni.com/support за информацией о решении проблем.

Подключение NI PXIe-7822R

NI рекомендует использовать следующие кабели и аксессуары с NI PXIe-7822R:

- Ферриты для подавления электромагнитных помех (777297-01)
- Экранированный 68-контактный коннекторный блок для устройств DIO & HSDIO R-серии (782914-01)
- Экранированный высокочастотный цифровой кабель R-Серии, 1м (156166-01)
- Экранированный высокочастотный цифровой кабель R-Серии, 2м (156166-02)



Примечание: NI не несет ответственности за подключения сигналов, превышающих любое из максимально допустимых значений входных или выходных сигналов для NI PXIe-7822R и шасси компьютера. Обратитесь к документу NI PXIe-7822R Specifications, доступному на сайте ni.com/manuals, для получения максимальных и минимальных значений параметров каждого сигнала.

Схема расположения контактов		Сигнал	Описание	
\bigcirc		DIO <031>	Данные каналов цифрового ввода- вывода с 0 по 31.	
GND	68 34	GND	GND	
External Clock x*	67 33	GND	GILD	(Общий)
GND	66 32	GND	D Y	
DIO0	65 31	DIO1	Внешний	Внешний источник тактового сигнала,
GND	64 30	GND	генератор	которыи может использоваться для
DIO2	63 29	DIO3		Синхронного соора данных.
GND	62 28	GND		предоставляемый тактовый сигнал
DIO4	61 27	DIO5		
GND	60 26	GND		содержать паразитных выоросов.
DIO6	59 25	DIO7		
GND	58 24	GND		
DIO8	57 23	DIO9		
GND	56 22	GND		
DIO10	55 21	DIO11		
GND	54 20	GND		
DIO12	53 19	DIO13		
GND	52 18	GND		
DIO14	51 17	DIO15		
GND	50 16	GND		
DIO16	49 15	DIO17		
GND	48 14	GND		
DIO18	47 13	DIO19		
GND	46 12	GND		
DIO20	45 11	DIO21		
GND	44 10	GND		
DIO22	43 9	DIO23		
GND	42 8	GND		
DIO24	41 7	DIO25		
GND	40 6	GND		
DIO26	39 5	DIO27		
GND	38 4	GND		
DIO28	37 3	DIO29		
GND	36 2	GND		
DIO30	35 1	01031		
* х - номе	р разъем	a.		
External Clock	х - тольк	о вход.		

Таблица 1. Схема расположения контактов NI PXIe-7822R

NI PXIe-7822R защищен от перегрузок по напряжению и току. Обратитесь к документу NI PXIe-7822R Specifications, доступному на сайте ni.com/manuals, за получением дополнительной информации о перегрузках по напряжению и току.

Цифровой ввод-вывод

NI PXIe-7822R предоставляет возможность подключения к 128 каналам цифрового вводавывода (DIO). Разъемы с 0 по 3 содержат по 32 высокоскоростных канала цифрового вводавывода, которые могут работать на частотах до 80 МГц. Для каждого разъема можно выбирать уровни логических сигналов: 1,2 В; 1,5 В; 1,8 В, 2,5 В или 3,3 В. Каждый канал может быть сконфигурирован как на вход, так и на выход.



Рисунок 4. Подключение каналов цифрового ввода-вывода

- 1. Высокочастотные сигналы до 80 МГц с логическими уровнями 1,2 В; 1,5 В; 1,8 В; 2,5 В или 3,3 В
- 2. Светодиод

Power - питание; Connection Accessory - устройство для подключения; Connector X - разъем X

Каналы цифрового ввода-вывода подключаются к FPGA через схему защиты, обеспечивающую защиту от перегрузок по напряжению и по току. Обратитесь к документу *NI PXIe-7822R Specifications* за получением дополнительной информации о максимально допустимых токах и напряжениях.

При включении питания системы каналы ввода вывода устанавливаются в режим ввода с низким логическим уровнем при помощи подтягивающих резисторов. Для задания другого состояния при включении питания вы можете сконфигурировать NI PXIe-7822R на загрузку VI при включении питания системы. VI сможет установить линии цифрового ввода-вывода в любое требуемое состояние по включению питания.

Все каналы цифрового ввода вывода на разъемах 0 - 3 подключены с характеристическим импедансом линии 50 Ом. Для гарантии наилучшего качества сигнала подключайте все внешние схемы с аналогичным импедансом. NI рекомендует выполнять измерения целостности сигналов для проверки влияния на ваше приложение трактов прохождения сигнала в кабеле и устройствах подключения.

Установка ферритов для подавления помех



Внимание! Для обеспечения соответствия указанной электромагнитной совместимости используйте данный продукт только с экранированными кабелями и аксессуарами. Не используйте неэкранированные кабели или аксессуары, если только они не установлены в экранированный бокс с соответствующим образом спроектированными и экранированными портами ввода-вывода и подключены к продукту экранированным кабелем. Если неэкранированные кабели или аксессуары должным образом не установлены и не экранированны, приведенные характеристики электромагнитной совместимости продукта не гарантируются.



Внимание! Для обеспечения соответствия указанной электромагнитной совместимости установите два (2) ферритовых кольца с защелками (777297-01) на каждый подключенный кабель ввода-вывода в соответствии с инструкциями.



Внимание! Для обеспечения указанных характеристик электромагнитной совместимости длина всех кабелей, подключенных к входным портам, не должна превышать 3 м (10 футов).

Для каждого подключенного кабеля ввода-вывода установите два (2) ферритовых кольца с защелками (777297-01), по одному на каждый конец кабеля, как можно ближе к разъему.

Два (2) ферритовых кольца с защелками (777297-01) включены в каждый из следующих рекомендуемых комплектов кабелей:

- Экранированный высокочастотный кабель для цифровых сигналов к модулям R-Серии, 1м (156166-01)
- Экранированный высокочастотный кабель для цифровых сигналов к модулям R-Серии, 2м (156166-02)

Для кабелей, предоставляемых пользователем, ферритовые кольца могут быть заказаны напрямую в NI. Для этого посетите сайт *ni.com/ info* и введите информационный код RDI02FERRITE.

Рисунок 5. Установка ферритов



- 1. Кабель ввода-вывода
- 2. Ферриты

Куда обратиться далее

Обратитесь к следующему рисунку за информацией о ресурсах, доступных для решения других задач, связанных с применением модуля.

HARDWARE	SOFTWARE				
NI PXIe-7822R Specifications	Configuring a Project NI-RIO Help				
PXI Express Controller Documentation ni.com/manuals	Learn LabVIEW Basics ni.com/gettingstarted				
PXI Express Chassis Documentation ni.com/manuals	NI R Series Examples NI Example Finder				
SUPPORT					
Software Support ni.com/info>swsupport	Support ni.com/support				
Services ni.com/services	NI Community ni.com/community				

Куда обратиться за поддержкой

Веб-сайт NI является полноценным ресурсом вашей технической поддержки. На странице *ni.com/support* вы можете получить любую информацию, начиная с выявления неисправностей и ресурсов для самостоятельного поиска ответов по разработке приложений и заканчивая возможностью поддержки по электронной почте либо по телефону специалистами NI.

Штаб-квартира корпорации NI расположена по адресу 11500 North Mopac Expressway, Austin, Texas, 78759-3504. National Instruments имеет также офисы по всему миру. Для получения поддержки по телефону в США создайте запрос на странице *ni.com/support* или позвоните по номеру 512 795 8248. Для получения поддержки по телефону вне США посетите раздел *Worldwide Offices* на странице *ni.com/niglobal* для доступа к веб-сайтам филиалов, где имеется обновляемая контактная информация, телефоны службы поддержки, адреса электронной почты и информация о текущих событиях.

Обратитесь к документу *NI Trademarks and Logo Guidelines* на сайте ni.com/trademarks для получения дополнительной информации о торговых марках National Instruments. Названия других упомянутых в данном руководстве изделий и производителей являются торговыми марками или торговыми именами соответствующих компаний. Для получения информации о патентах, которыми защищены продукция или технологии National Instruments, выполните команду **Help»Patents** из главного меню вашего программного обеспечения, откройте файл patents.txt на имеющемся у вас компакт-диске или откройте документ *National Instruments Patent Notice* на странице ni.com/patents. Информацию о пицензионном cornaueнии с конечным пользователем (EULA), а также правовые положения сторонних производителей вы можете найти в файле readme вашего продукта NI. Обратитесь к документу *Export Compliance Information* на странице ni.com/legal/export-compliance за глобальными принципами торговой политики NI, а также для получения необходимых кодов HTS, ECCN и других данных об экспорте/импорте. NI НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ ОТНОСИТЕЛЬНО ТОЧНОСТИ ЭТОЙ ИНФОРМАЦИИ И НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ ОШИБКИ. Для покупателей из правительства США: данные, содержащиеся в этом руководстве, были разработаны на личные средства и подпадают под действие применимых ограниченных прав и ограниченных прав на данные в порядке, предусмотренном законами FAR 52.227-14, DFAR 252.227-7014 и DFAR 252.227-7015.

© 2015 National Instruments. All rights reserved.

376822А-01 Февраль 2015